



FlexiRip


Concepción sencilla de la máquina



Colocar y posicionar la pieza de trabajo en la mesa de la máquina





Descender las láminas protectoras




Y aserrar de forma segura

FlexiRip Tope de posicionamiento




Control mediante pantalla táctil para el posicionamiento automático




Joystick para el posicionamiento manual

FlexiRip Manejo con un solo operador




Centro de corte: Aserrar en sentido transversal con la FlexiCut y, en sentido longitudinal con la FlexiRip

FlexiRip Sistema de escalones




Proyección de láser




Aprovechamiento óptimo de la madera

FlexiRip Seguridad



Área de peligro completamente encapsulada




Hoja de sierra con sistema antibloqueo




Activación del corte mediante pedal


FlexiRip Producción eficiente




Guiado perfecto del carro mediante rodillos laterales



Ejes de guía resistentes al desgaste




Altura de corte de hasta 195 mm




Tope de posicionamiento con una precisión de 1/10 mm


FlexiRip Opción 1



Cierre automático de las juntas de corte



Sujetador



Saliente de la hoja de sierra de ajuste automático




Sierra tronzadora FlexiCut

FlexiRip Opción 2



Control mediante pantalla táctil



Activación automática del corte



Tope angular con indicador digital



Placas de bolas para un posicionamiento sencillo